



Bikebefestigung Anleitung

Als erstes ist die Bikebefestigung vom Holmen her unter dem Lenker zu kreuzen und beide Enden seitlich des Lenkholmens nach oben zu nehmen ...



Wichtig: das Ende ohne Panik-Snap durch die Schlinge des Panik-Snap Endes ziehen!



Den Panik-Snap durch die Schlaufe am anderen Ende ziehen ...



mit ziehen am Panick-Snap und leichtes hin und her bewegen, die Befestigung anziehen.

